




MEO

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

MACHINE À BAISER TÉLÉCOMMANDÉE

APERÇU DU MONTAGE



01

Pièces fournies

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Machine à baiser	1
2	Connecteur universel pour gode enfichable	1
3	Système de fixation	1
4	Pieds	4
5	Télécommande	1
6	Adaptateur secteur	1
7	Gode	1
8	Vis à oreilles	1
9	Adaptateur secteur nord-américain	1
10	Trousse à outils (clés Allen/hexagonales + clé)	3


02

Instructions de montage

- 1 Fixez les pieds (4) au cadre (3).
- 2 Utilisez la trousse à outils (10) pour régler le bras du châssis, puis fixez la Fuck Machine (1) à l'aide de l'écrou papillon (8).
- 3 Insérez le connecteur de gode (2) dans la Fuck Machine.
- 4 Branchez la Fuck Machine à l'aide de l'adaptateur secteur (6).
- 5 Commandez la Fuck Machine à l'aide de la télécommande (5).
- 6 Profitez-en bien.

03

Utilisation de la télécommande



1. Utilisez le bouton d'alimentation central pour allumer ou éteindre la Fuck Machine.
2. Utilisez les touches A+ et A- pour régler l'amplitude.
3. Utilisez les touches S+ et S- pour régler la vitesse.